



Digital-TV ohne Smartcard

Die einfachste Weise zum digital fernsehen bei DELTA ist Digital-TV ohne Smartcard. Sie können dann 30 Sender in digitaler Qualität sehen (wie bei Analoge-TV). Davon werden NPO 1, 2 und 3 sogar in HD-Qualität übertragen. Das einzige was Sie benötigen ist ein moderner Fernseher mit einem Digitaltuner (DVB-C-Tuner). Die meisten Fernseher von 10 Jahren abwärts haben einem Digitaltuner.

Wie geht das?

Zum digital fernsehen ändern Sie einige Einstellungen im Menü des Fernsehers. Wie macht man das:

- 1. Schritt:** Mach den Fernseher an.
- 2. Schritt:** Geh zum Menu Einstellungen und selektier die Option 'Sender suchen'.
- 3. Schritt:** Bei 'Frequenz (MHz)' tragen Sie **402.00(0)** ein.
- 4. Schritt:** Bei 'Netzwerk-ID' tragen Sie **4000** ein.
- 5. Schritt:** Setz 'Symbolwert' auf **6875**.
- 6. Schritt:** Druck auf 'suchen' um die Einstellung zu starten. Dies dauert ein Moment.
- 7. Schritt:** Die Einstellung ist fertig! Sie können jetzt digital fernsehen ohne Smartcard.



Wenn Sie Fragen oder Problemen haben bitten wir Sie die Rezeption zu kontaktieren. Sie können nicht selber Kontakt aufnehmen mit Delta.